DST-2画面印刷
取扱説明書

2014年5月作成

株式会社デンソー

目次

1.《DST-2画面印刷》とは 2
2. セットアップ 3
2-1. DST-iとパソコンの接続 3
2-2. DST-2とパソコンの接続 4
3. 起動方法 6
4. メニュー 7
5. 印刷データ表示 8
5-1. ファイル選択 8
読み込み先の機器の選択 8
DST-i内のファイルを表示 9
DST-2内のファイルを表示 10
パソコン内のファイルを表示 11
5-2. 印刷プレビュー 12
画面イメージの印刷 12
印刷プレビューの終了 12
6. ファイル整理 13
6-1. DST-i内のファイル整理 13
読み込み先の機器の選択 13
DST-i内のファイルを削除 15
DST-i内のファイルをパソコンにコピー 15
パソコン内のファイルを削除 16
パソコン内のファイルをフロッピーにコピー 16
パソコン内のファイルをデスクトップにコピー 17
パソコン内に新しいフォルダを作成 17
6-2. DST-2内のファイル整理 17
7. アプリケーションの終了 18

1.《DST-2画面印刷》とは

LCD付きDST-i（以降DST-i）およびDST-2で保存したデータを解析・報告書作成などに活用することができます。

〈DST-i、DST-2との連携〉

◆ DST-iおよびDST-2に保存されている画面イメージファイルをパソコンから直接参照し、表示・印刷できます。
◆ DST-iおよびDST-2に保存されている画面イメージファイルをパソコンに取り込めます。

パソコン表示画面例



2. セットアップ

DST-iとパソコンまたはDST-2とパソコンを接続する方法について説明します。
DST-iおよびDST-2で保存した画面イメージファイルをパソコンで表示できるようになります。

2-1. DST-iとパソコンの接続

● DST-iとパソコンをUSBケーブルで接続します。

ポイント
・ USBケーブルの接続については、別冊の「DST-i用ハードウェア取扱説明書」をご覧ください。



● DST-iのモードスイッチをONにします。



ポイント
・ モードスイッチをONにすると、DST-iの電源インジケータが緑に点灯します。

● オープニング画面が表示されるので、その画面で待機させておきます。

オープニング画面

2-2. DST-2とパソコンの接続

● DST-2にAC/DCアダプタを接続します。

ポイント
・ 内蔵電池が十分に充電されている場合は、AC/DCアダプタを接続せずに作業することができます。



● DST-2とパソコンをUSBケーブルで接続します。

ポイント
・ DST-2専用USBドライバがパソコンにインストールされていることを確認してください。
・ USBケーブルの接続については、別冊の「DST-2用ハードウェア取扱説明書」をご覧ください。



● DST-2の電源スイッチをONにします。



● インストール画面または診断ソフト選択画面が表示されるので、その画面で待機させておきます。

インストール画面

診断ソフト選択画面例



3. 起動方法

《DST-2画面印刷》を起動する方法を説明します。

ポイント
- 以降の説明は、Windows 7上で操作した場合の説明および画面イメージとなります。

● パソコンのスタートメニューから「すべてのプログラム」→「DST-2関連プログラム」→「DST-2画面印刷」を選択します。

● 《DST-2画面印刷》のトップ画面が表示されます。

トップ画面



4. メニュー

《DST-2画面印刷》で使用可能な機能について説明します。

メニュー（トップ画面左）



トップ画面に戻ります。

ファイル選択画面を表示して、DST-iおよびDST-2、パソコン内の画面イメージファイルを読み込み、表示・印刷を行うことができます。

ファイル整理画面を表示して、DST-iおよびDST-2、パソコン内のファイルの整理（コピー、削除など）を行うことができます。

《DST-2画面印刷》を終了します。

5. 印刷データ表示

DST-iおよびDST-2、パソコン内に保存されている画面イメージファイルをパソコンで表示・確認し、印刷を行うことができます。

5-1. ファイル選択

《DST-2画面印刷》の操作で対象のファイルを選択します。

読み込み先の機器の選択

● メニューの「印刷データ表示」をクリックしてファイル選択画面を表示します。

ファイル選択画面

● ファイル選択画面でファイルの読み込み先の機器（DST-2、DST-i、パソコン）を選択します。

DST-i内のファイルを表示

● ファイル選択画面でDST-iのボタンをクリックします。

DST-iのボタン

● ファイル選択ダイアログが表示されます。

ファイル選択ダイアログ例



● ファイル選択ダイアログでファイルを選択し、「開く」をクリックします。

● 選択したファイルの画面イメージが印刷プレビュー画面に表示されます。

DST-2内のファイルを表示

● ファイル選択画面でDST-2のボタンをクリックします。

DST-2のボタン

● ファイル選択ダイアログが表示されます。

ファイル選択ダイアログ例



● ファイル選択ダイアログでファイルを選択し、「開く」をクリックします。

● 選択したファイルの画面イメージが印刷プレビュー画面に表示されます。

パソコン内のファイルを表示

● ファイル選択画面でパソコンのボタンをクリックします。

パソコンのボタン

● ファイル選択ダイアログが表示されます。

ファイル選択ダイアログ例



● ファイル選択ダイアログでファイルを選択し、「開く」をクリックします。

● 選択したファイルの画面イメージが印刷プレビュー画面に表示されます。

5-2. 印刷プレビュー

ファイルを選択すると、印刷プレビュー画面が表示されます。

印刷プレビュー画面例



印刷プレビュー画面で使用可能なボタン

イメージ	機能	説明
	印刷	画面上に表示されているイメージを印刷します。
	トップ画面に戻る	印刷プレビュー画面を閉じて、トップ画面に戻ります。

画面イメージの印刷

● 印刷プレビュー画面で ボタンをクリックします。

● Windows標準の印刷画面が表示されます。

ポイント
- 印刷画面および印刷時の設定は、お使いのプリンタによって異なります。
  適切な設定を行ってから印刷してください。

印刷プレビューの終了

● 印刷プレビュー画面で ボタンをクリックします。

● 印刷プレビュー画面を閉じて、トップ画面に戻ります。

6. ファイル整理

DST-iおよびDST-2、パソコン内に保存されているファイルの整理（コピー、削除など）を行うことができます。

6-1. DST-i内のファイル整理

DST-iとパソコン内に保存されているファイルを整理します。

読み込み先の機器の選択

● メニューの「ファイル整理」をクリックしてファイル選択画面を表示します。

ファイル選択画面

● ファイル選択画面でDST-iのボタンをクリックします。

DST-iのボタン

● ファイル整理画面が表示されます。

ファイル整理画面



ファイル整理画面で使用可能なボタン

イメージ	機能	説明
	上のフォルダに移動	現在表示されているフォルダの1階層上のフォルダに移動します。
	読み込み先のフォルダ選択	読み込み先のフォルダをプルダウンから選択し、変更します。
	削除	DST-iまたはパソコン内のファイルおよびフォルダを削除します。
	フロッピーディスクにコピー	パソコン内のファイルおよびフォルダをフロッピーディスクにコピーします。
	デスクトップにコピー	パソコン内のファイルおよびフォルダをデスクトップにコピーします。
	新規フォルダ作成	パソコン内に新しいフォルダを作成します。

DST-i内のファイルを削除

● ファイル整理画面のDST-i内ファイルリストで削除するファイルまたはフォルダを選択して、DST-i内ファイルリスト内にある ボタンをクリックします。

ポイント
・ 一度削除したファイルは元に戻すことができないので十分に注意してください。

● 削除確認ダイアログが表示されます。

削除確認ダイアログ例



● 削除確認ダイアログで「OK」をクリックします。

● ファイルの削除が完了すると、DST-i内ファイルリストから削除したファイルが消えます。

DST-i内のファイルをパソコンにコピー

● ファイル整理画面のDST-i内ファイルリストでコピーするファイルまたはフォルダを選択して、パソコン内ファイルリストにドラッグ＆ドロップします。

● 通信中ダイアログが表示されて、ファイルのコピーが開始されます。

ポイント
・ コピーするファイルのサイズによって、しばらく時間がかかる場合があります。

● ファイルのコピーが完了すると通信中ダイアログが閉じられ、パソコン内ファイルリストにコピーしたファイルが表示されます。

ポイント
・ パソコン内のファイルをDST-iにコピーすることはできません。

パソコン内のファイルを削除

● ファイル整理画面のパソコン内ファイルリストで削除するファイルまたはフォルダを選択して、パソコン内ファイルリスト内にある ボタンをクリックします。

ポイント
・ 一度削除したファイルは元に戻すことができないので十分に注意してください。

● 削除確認ダイアログが表示されます。

削除確認ダイアログ例



● 削除確認ダイアログで「OK」をクリックします。

● ファイルの削除が完了すると、パソコン内ファイルリストから削除したファイルが消えます。

パソコン内のファイルをフロッピーにコピー

● ファイル整理画面のパソコン内ファイルリストでコピーするファイルまたはフォルダを選択して、パソコン内ファイルリスト内にある ボタンをクリックします。

● 保存確認ダイアログが表示されます。

● 保存確認ダイアログで「OK」をクリックします。

ポイント
・ ファイルのコピーが完了した後、フロッピーディスクの中身を見てコピーしたファイルが存在していることを確認してください。

パソコン内のファイルをデスクトップにコピー

● ファイル整理画面のパソコン内ファイルリストでコピーするファイルまたはフォルダを選択して、パソコン内ファイルリスト内にある ボタンをクリックします。

● 保存確認ダイアログが表示されます。

保存確認ダイアログ例



● 保存確認ダイアログで「OK」をクリックします。

ポイント
- ファイルのコピーが完了した後、デスクトップ上にコピーしたファイルが存在していることを確認してください。

パソコン内に新しいフォルダを作成

● ファイル整理画面のパソコン内ファイルリストに新しいフォルダを作成する階層のフォルダが表示されている状態で、パソコン内ファイルリスト内にある ボタンをクリックします。

● フォルダ作成ダイアログが表示されます。

フォルダ作成ダイアログ



● フォルダ作成ダイアログでフォルダ名を入力して「OK」をクリックします。

● 新しいフォルダの作成が完了すると、パソコン内ファイルリストに作成したフォルダが表示されます。

6-2. DST-2内のファイル整理

DST-2とパソコン内に保存されているファイルを整理します。

ポイント
- 操作はDST-i内のファイル整理を行う場合と同様です。
「6-1. DST-i内のファイル整理」を参照してください。

7. アプリケーションの終了

《DST-2画面印刷》を終了する方法を説明します。

● メニューの「終了」をクリックして終了確認ダイアログを表示します。

終了確認ダイアログ

● 終了確認ダイアログで「OK」をクリックします。

● 《DST-2画面印刷》の画面を閉じて、アプリケーションを終了します。

ポイント

・《DST-2画面印刷》の画面右上の をクリックして終了することもできます。